
万讯愿景


万讯使命

一流的产品来自于先进的设备












Maxonic 亿环




















m —
D — m
d — m
f — Hz
U_1 — m/s



描述	规格



描述	规格



描述	规格





描述	规格

□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□


□			
□			
□			
□			
□			
□			
□			
□			

□			
□			
□			
□			
□			
□			
□			



Amplifier
Converter
转接器
Amplifier
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
2. 法兰连接型
3. 放大器与传感器分离型
1. 法兰卡装型(首选
Amplifer
Amplifer
Amplifer
Amplifer




1. 缩径




2. 扩径




3. 1*90° 弯管




4. 在同一平面2*90° 弯管




5. 截止阀




6. 不在同一平面2*90° 弯管



7. 涡街流量传感器同压力传感器和温度传感器组成测量系统时一起压力、温度测点的位置图



法兰卡装型涡街流量计安装图



法兰连接型涡街流量计安装图



